DISTRIBUZIONE ESTERNA

Scala 1:200

Pianta Zone Cabine Trasformazione MT/BT

Scala 1:100

Note Bene:
per dettagli Distribuzione Esterna, si veda planimetria dedicata
(scelte dimensioni da confermare con prefabbricatore)



Dettaglio Nuova Cabina 2

Scala 1:50

(scelte dimensioni da confermare con prefabbricatore)


SMT 1000 Kvar
SMT 1000 Kvar
SMT 1000 Kvar
Trafo 1000kVA
Quadro QPC-2
PIANTA
Cu 50mmq
Cu 70mmq
Cu 35mmq
230cm
90cm
100cm
80cm
230cm
250cm
90cm
50cm
50cm
90cm
50cm
50cm
90cm
50cm
50